Instrucciones de Operación de Idle Free® Sistemas Serie 5000 eAPU®

Girando el Aire Acondicionado para Encender/Apagar

Adentro de la cabina cama, en la unidad de la series 5000 eAPU® se encuentran los controles de enfriamiento (evaporador). Presione el botón de ENCENDER/APAGADO (ON/OFF) que está localizado en el panel de control. Esto iniciará y detendrá el sistema de aire acondicionado.

Evaporador

Ajustando los controles de enfriamiento del eAPU®

Temperatura de Aire

La perilla de arriba controla la temperatura. Gire la perilla a la izquierda para una temperatura más fría o gire a la derecha para una temperatura más cálida.

Nota: La Serie 5000 eAPU® es solamente un sistema de enfriamiento y no contiene o controla un calentador.

Velocidad de Ventilador

La perilla de abajo controla el flujo de aire que sale del evaporador. 1 es la velocidad más baja del ventilador y 3 es la más alta.

Panel de Control

Usando Tecnología de Inicio/Paro Automático

Si le gustaría habilitar la tecnología de Inicio/Paro Automático, cambie el interruptor de Auto-Inicio hacia arriba (ENCENDER).

El Auto-Inicio enciende en el motor de camionetas cuando las baterías están bajas y apaga el motor cuando las baterías están cargadas o cuando el tiempo máximo de ocio ha sido cumplido (cualquiera que pase primero). Esto asegura aire acondicionado ilimitado sobre el periodo completo de descanso. Mientras el eAPU® se está cargando, el aire acondicionado de la camioneta enfriará la cabina de dormir.

Nota: Auto-Inicio es solamente activado cuando el sistema de Aire Acondicionado es habilitado y la luz encima del interruptor esta encendida.

Luces

El panel de control contiene cinco luces que se pueden prender mientras que el eAPU® está en uso.

Poder: Verde LED luz cuando la batería está conectado con el sistema de eAPU®.

ENCENDIDO/APAGADO: Verde LED luz cuando Aire Acondicionado esta ENCENDIDO.

Auto-Inicio: Verde LED luz cuando Auto-Inicio está habilitado (quedara encendido mientras que camioneta corre vía Auto-Inicio)

Bajo Voltaje: Roja LED luz de alerta aparece cuando el voltaje del eAPU® está bajo. Una vez cargada, el botón de encendido / apagado debe presionarse una vez para apagar la luz de advertencia.

Baja Presión: Roja LED luz de alerta aparece cuando la presión de refrigeración está demasiado baja. Servicio quizás será requerido para encontrar y reparar una fuga de refrigeración.

Llame Idle Free Sistemas para soporte técnico al número 920-206-9333 si tiene preguntas adicionales.

701026 Rev A