Idle Free Systems ® серия 5000 eAPU® Инструкции по эксплуатации

ВКЛЮЧЕНИЕ (ON)/ОТКЛЮЧЕНИЕ (OFF) кондиционера воздуха

Для включения и отключения системы кондиционирования воздуха, нажать кнопку ON/OFF на панели управления, расположенной на внутреннем настенном устройстве (радиаторе).

Радиатор

Устройства регулирования охлаждения eAPU®

Температура воздуха

Верхний переключатель регулирует температуру. При его повороте влево температура снижается, а при повороте вправо - повышается.

Примечание: Серия 5000 eAPU® является исключительно системой охлаждения и в ее состав не включен нагреватель или устройство контроля нагревателя.

Скорость вращения вентилятора
Нижний переключатель регулирует поток воздуха, выходящий из радиатора. 1 – минимальная, а 3 – максимальная скорость вращения вентилятора.

Панель управления

Использование технологии запуска/остановки (START-STOP)

Если вы хотите активировать технологию автоматического запуска-остановки, необходимо установить клавишу START-STOP в положение ВКЛ. (ON).

Система автоматического запуска-остановки запускает двигатель грузовика, если аккумуляторы разряжаются и глушат двигатель, если аккумуляторы заряжены или в случае максимального простоя (в зависимости от того, что наступит раньше). Это обеспечит кондиционирование воздуха без ограничений в течение всего периода отдыха. eAPU® автоматически отключится во время работы двигателя для обеспечения быстрой зарядки аккумуляторов. Во время зарядки eAPU®, система кондиционирования воздуха грузовика будет охлаждать спальную кабину.

Примечание: Система автоматического запуска-остановки активна только в том случае, когда включена система кондиционирования воздуха и загорелся индикатор над переключателем.

Индикаторы

На панели управления размещены пять индикаторов, которые могут загораться при использовании eAPU®.

Питание: Зеленый индикатор в случае, если питание аккумулятора идет от системы eAPU®

ON/OFF: Зеленый индикатор при включенном кондиционировании воздуха

Автоматический запуск-остановка: Зеленый индикатор при активации система автоматического запуска-остановки (будет гореть, пока грузовик работает с помощью системы автоматического запуска-остановки)

Низкое напряжение: Красный предупредительный индикатор загорается, когда напряжение на eAPU® низкое. Аккумуляторы eAPU® должны быть заряжены. После зарядки кнопку ON/OFF необходимо нажать один раз для отключения предупредительного индикатора.

Низкое давление: Красный предупредительный индикатор загорается в случае, когда уровень давления охлаждения слишком низок. Для поиска и ремонта утечек хладагента может потребоваться сервисное обслуживание.

При возникновении дополнительных вопросов, звоните в службу технической поддержки Idle Free Systems по номеру 920-206-9333.